

Programozás: Programba való belépés: / 000-kulcs-resetcode-kulcs /  
visszajelzés --P--

**Programok:****0 Lakáskód változtatás**

0 ( kulcs ) lakásszám ( kulcs) újkód ( kulcs)

**1 Resetkód változtatás**

1 ( kulcs ) új resetkód ( kulcs)

**2 Mágneszár időzítés állítása**

2 (kulcs ) új idő ( kulcs )

**3 Maximális csengetési idő**

3 ( kulcs) új idő ( kulcs )

**4 Maximális beszélgetési idő**

4 ( kulcs ) új idő ( kulcs )

**5 Max.lakásszám ameddig a kódzár ellenőrzi a tel. meglétét**

5 ( kulcs ) utolsó lakásszám ( kulcs )

**6 Felcsengetés visszajelzés hangjának állítása**

6 ( kulcs ) új érték ( kulcs)

**7 Elektromoszár visszajelzés hangjának állítása**

7 ( kulcs ) új érték ( kulcs )

**8 Billentyűzet hangjának állítása**

8 ( kulcs) új érték ( kulcs)

**9 Zár nyitása**

9 ( kulcs )

---

**14 Lakásszám amelytől a központ működik**

14 ( kulcs ) lakásszám ( kulcs )

**15 Lakásszám ameddig a központ működik**

15 ( kulcs ) lakásszám ( kulcs )

**90 Kártya felprogramozása**

90 ( kulcs ) lakásszám ( kulcs ) kártya közelítése ( kulcs )

**91 Kártya törlés**

91 ( kulcs ) lakásszám ( 2 X Kulcs )

Programból kilépés ( DEL )

**Figyelem:**

Az 5-ös programba beírt lakásszám feletti lakás kódok telefon nélkül is használhatók.

PI: Postás ill. saját kód.